


SSW05

GUIA ESPECIFICACIÓN			SSW05								
Potencia (HP)	In Motor 380 V		Corriente Nominal Máx. (A)	Protección con Fusible aR		Talla	Entrada	Tensión de Alimentación (Vca)	Conexión a 6 cables	Nro de control de fases	Tipo de carga a accionar
5,5	8,45	2770502610	10	3013737105	NH000-35 A	1	Trifásica	220 - 460	NO	2	Leve
10	15,1	2770502637	16	3013737107	NH000-40 A	1					
15	22,1	2770502638	23	3013737129	NH000-63 A	1					
20	30,3	2770502639	30	3013737130	NH000-80 A	1					
30	42,4	2770502640	45	3013737132	NH000-125 A	2					
40	57,7	2770502641	60	3010701724	NH00-160 A	2					
60	83,2	3010413829	85	3010710732	NH00-200 A	2					

POTENCIAS CALCULADAS EN BASE A MOTORES WEG: 4 POLOS - W22 IP55 IE1 - EFICIENCIA ESTANDAR 50 Hz - 380 V / 50 Hz

INTERFAZ I/O

1 Entrada digital para la función Arranca/Para

1 Salida a relé para señalar la condición de tensión plena (entrada del by-pass)

1 Salida a relé para señalar que el Arrancador Suave está en funcionamiento

1 Entrada digital para el "reset" de errores

DIMENSIONES Y PESO

Talla	Alto (mm)	Ancho (mm)	Profundidad (mm)	Peso (kg)
1	130	59	145	0,8
2	185	79	172	1,7

ACCESORIOS

CÓDIGO RESA	MODELO	DESCRIPCIÓN
2590700996	HMI-SSW05-RS	Interfase Hombre Maquina - HMI
2903077828	CAB-RS-2	Cable HMI remoto de 2m
2903077949	CAB-RS-5	Cable HMI remoto de 5m
2903077949	CAB-RS-10	Cable HMI remoto de 10m