


# SSW08

GUIA ESPECIFICACIÓN		SSW08									
Potencia (HP)	In Motor 380 V		Corriente Nominal Max. (A)	Proteccion con Fusible aR		Talla	Entrada	Tension de Alimentacion (Vca)	Conexion a 6 cables	Nro de control de fases	Tipo de carga a accionar
20	30,3	2770808111	30	3010707110	NH00-100 A	1	Trifasica	220 - 575	NO	2	Leve y Moderado
30	42,4	2770808112	45	3010701724	NH00-160 A	2					
40	57,7	2770808113	61	3010710732	NH00-200 A	2					
60	83,2	2770808114	85	3010711445	NH00-250 A	2					
125	167	2770808115	171	3010824109	NH2-500 A	3					
180	254	2770808116	255	3010833056	NH3-500 A	4					
220	293	2770808117	312	3010833591	NH3-710 A	4					

POTENCIAS CALCULADAS EN BASE A MOTORES WEG: 4 POLOS - W22 IP55 IE1 - EFICIENCIA ESTANDAR 50 Hz - 380 V / 50 Hz

INTERFAZ I/O
3 Entradas digitales asiladas
2 Salidas a rele con contactos NC, 240 Vac / 1 A, funcion programable

DIMENSIONES Y PESO				
Talla	Alto (mm)	Ancho (mm)	Profundidad (mm)	Peso (kg)
1	162	95	157	1,3
2	209	141	202	3,3
3	276	218	220	7,6
4	331	227	242	11,5

ACCESORIOS		
CODIGO RESA	MODELO	DESCRIPCION
2517101025	HMI Local -SSW07/08	HMI LOCAL
2517101049	HMI Remota - SSW07/08	Kit HMI Remota (HMI + MIS) - SSW07/08
2903077828	CAB-RS-2	Cable HMI remoto de 2m
2903077949	CAB-RS-5	Cable HMI remoto de 5m
2903077949	CAB-RS-10	Cable HMI remoto de 10m